

SVĚT ZBRANÍ


SVĚT ZBRANÍ

ALFA 1.50



ČEŠTINA

SVĚT ZBRANÍ

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Less Than Lethal

VAROVÁNÍ

Tento výrobek není hračka.
Nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt.
Vždy si chraňte oči vhodnými ochrannými brýlemi.
Tento výrobek mohou zakoupit pouze dospělé osoby. Pokud jej používají nezletilí, doporučuje se dohled dospělé osoby.

PŘED POUŽITÍM SI TENTO NÁVOD PŘEČTĚTE A POCHOPTE JEJ

Používejte zdravý rozum a bavte se

Výrobce nenese odpovědnost za:
- škody na majetku způsobené nesprávným použitím zbraně.
- jakékoli zranění, vážné či nevážné, a to i v případě smrti, způsobené uživatelem úmyslně nebo neúmyslně osobám a/nebo zvířatům.

Výrobce dále nenese odpovědnost za zranění způsobená:
- nesprávnou údržbou.
- nesprávným použitím výrobku.
- jakoukoli neoprávněnou úpravou nebo nesprávně provedenou modifikací.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za nepřímé následky v podobě:
- lehkých a vážných zranění.
- úmrtí osob a/nebo zvířat.
- škod na majetku.

Výrobce nenese odpovědnost za nepřímé škody způsobené používáním výrobku, jako je možný odraz střel, použití nevhodných kuliček nebo nevyhovujících bombiček.

JE DŮLEŽITÉ POROZUMĚT SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU

Přečtěte si celý návod a naučte se výrobek správně používat

UPOZORNĚNÍ: mechanická bezpečnostní zařízení nejsou neomylná.

SVAZBRANÍ

VAROVÁNÍ

Život a bezpečnost lidí ve vašem okolí mohou záviset na vašem chování.
Pokud tento návod není srozumitelný (nebo není součástí balení), obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, případně kontaktujte distributora nebo výrobce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto návodu.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za nesprávné použití tohoto výrobku. V případě úpravy výrobku výrobce odmítá veškerou občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost a nenahradí žádné škody.

KONTROLA KVALITY: každý kus je před expedicí výrobcem pečlivě zkontrolován z hlediska funkčních i estetických vad.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte pokyny. Přečtení návodu a pečlivá prohlídka výrobku jsou nezbytné, abyste předešli jakýmkoli problémům.
2. S každým výrobkem zacházejte, jako by byl nabitý.
3. Výrobek, bombičky a kuličky **VŽDY** uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Výrobek skladujte na čistém, suchém a větraném místě, aby se na mechanických dílech netvořila rez, která může po období nečinnosti způsobit vážnou poruchu.
5. Výrobek musí být **VŽDY** skladován bez propíchnuté bombičky.
6. Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
7. Výrobek **NIKDY** nenechávejte bez dozoru.
8. Výrobkem vždy miřte bezpečným směrem a vždy s ním zacházejte, jako by byl nabitý. To je zvláště důležité při nabíjení/vybíjení a při předávání výrobku jiným osobám. Než výrobek odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se ujistěte, že je skutečně vybitý.
9. Po použití výrobku vyčistěte a namažte vnitřek hlavně vhodným olejem. Nahromadění maziva nebo oleje může způsobit nadměrný tlak a vážné zranění.
10. Před střelbou **VŽDY** zkontrolujte, zda v hlavni není žádná překážka.
11. Nepoužívejte již vystřelené kuličky.
12. Nepoužívejte poškozené kuličky.

SLEPÁ

VAROVÁNÍ

13. Nepoužívejte kuličky nesprávné velikosti.
14. **NIKDY** neupravujte žádnou část výrobku. Jakákoli úprava může způsobit vážné zranění a zneplatnit záruku.
15. Střelba je povolena pouze na vhodných a bezpečných místech.
16. Počítejte s maximálním dostřelem střely přibližně 300 metrů.
17. Při přepravě a používání výrobku buďte velmi opatrní. Mechanická bezpečnostní zařízení mohou selhat. Dobré a rozumné bezpečnostní návyky jsou nejlepším způsobem, jak předcházet nehodám.
18. Nikdy nenoste výrobek nabitý. Nabíjejte pouze tehdy, když chcete střílet.
19. Nikdy nedávejte prst na spoušť, dokud nechcete skutečně vystřelit.
20. Nestřílejte na pevný povrch ani do vodní hladiny, střely se mohou odrazit libovolným směrem.
21. Všechny přítomné osoby udržujte za sebou, stát vedle střelce není bezpečné.
22. Výrobek skladujte vybitý a bez plynu na bezpečném místě.
23. Vždy noste ochranné brýle, abyste si chránili oči před zraněním. Dbejte na to, aby se vaše ruce nedostaly do kontaktu s unikajícím plynem CO^2.
24. Jakýkoli kontakt s pokožkou může způsobit omrzliny.
25. Nevystavujte bombičku CO^2 nadměrnému teplu. Při jejím skladování si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na bombičce.
26. Tento výrobek může být příslušníky policie nebo jinými osobami zaměněn za palnou zbraň. Změna barvy výrobku nebo jeho ukazování na veřejnosti může být považováno za trestný čin.

SVĚTOBRAN

ALFA 1.50

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo položky	
Zdroj energie	Bombička CO2 12 g
Ráže	.50
Kapacita zásobníku	7 ran
Mířidla	pevná muška a hledí
Spoušť	SA
Barva	Černá
Celková délka	245 mm
Hmotnost	400 g
Délka hlavně	115 mm
Pojistka	Pojistka na spoušti




SVĚTZBRANÍ

ALFA 1.50

VIDEO NÁVOD K POUŽITÍ

Naskenujte QR kód a podívejte se na video s návodem k použití.

VLOŽENÍ BOMBIČKY



- **Stáhněte botku zásobníku dolů a současně ji otočte ve směru hodinových ručiček.**
  Při vyjímání bombičky CO^2 může dojít k mírnému úniku plynu, proto doporučujeme dbát na to, aby se vaše ruce nedostaly do kontaktu s plynem CO^2, který může ze zbraně uniknout.

SVĚTZBRANÍ

ALFA 1.50





- Vložte bombičku do nabíjecího otvoru, dbejte na správnou orientaci.
- Používejte pouze 12g bombičky CO^2.
- Našroubujte botku zásobníku zpět, a jakmile „chytí" první závit, pokračujte ve šroubování a držte ji přitom vytaženou směrem ven.
- Pokud po úplném zašroubování botka zásobníku nelícuje s rámem, uvolněte ji a v této neutrální poloze ji nechte zapadnout zpět do rámu.


VAROVÁNÍ

- Nevystavujte bombičku CO^2 nadměrným zdrojům tepla a skladujte ji v obalech při teplotách nepřesahujících 54 °C.
- Vždy dodržujte varování a bezpečnostní pokyny výrobce vytištěné na bombičce týkající se používání a skladování bombičky CO^2.

NABÍJENÍ STŘELIVA



Zahákněte
nabíjecí pružinu





Uvolněte
nabíjecí pružinu


SVĚTOBRAN

ALFA 1.50

MÍŘIDLA



PROPÍCHNUTÍ BOMBIČKY CO2 A STŘELBA



NENABITÁ ZBRAŇ **NABITÁ ZBRAŇ**

1. Držte výrobek hlavní namířenou bezpečným směrem a dlaní udeřte do botky. Tím se bombička propíchne a válec se natlakuje.
2. Kohout se posune o několik milimetrů dozadu a odkryje červenou značku. To potvrzuje, že výrobek je nyní pod tlakem a připraven ke střelbě.
3. Stiskněte spoušť a dbejte na to, abyste pojistku na spoušti zcela stiskli. Pokud pojistka není zcela stisknutá, zbraň nevystřelí.

VYJMUTÍ CO2



Po skončení střelby stiskněte kohout na zadní straně, aby se z výrobku zcela vypustil zbývající plyn.

SVITRAY

UPOZORNĚNÍ: botku odšroubujte pouze tehdy, když je kohout zcela spuštěný (červená tečka nesmí být vidět) a plyn je zcela vypuštěný.

UPOZORNĚNÍ: pro zachování optimálního výkonu nestřílejte více než 4 bombičky rychle po sobě. Dlouhodobé působení nízkých teplot CO^2 může ovlivnit spolehlivost zbraně.

ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: důkladné čištění tohoto výrobku je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a bezvadné funkce.

UPOZORNĚNÍ: pro trvale optimální funkci zbraně namažte nabíjecí otvor olejem ve spreji vždy po vystřelení 200 kuliček nebo po 6 měsících nečinnosti výrobku. Postupujte takto: u vybité zbraně zajistěte nabíjecí páčku v otevřené poloze a namažte ji olejem ve spreji.

- Tento výrobek je nutné vyčistit a namazat po každém použití a/nebo pokud byl vystaven nečistotám, písku, barvě apod.
- Pravidelná, pečlivá a důkladná údržba výrobku je nezbytná pro zajištění jeho bezpečnosti a dlouhé životnosti.
- Doporučujeme výrobek čistit každých 200–300 výstřelů.
- Pokud se výrobek nepoužívá, čistěte jej alespoň dvakrát ročně.
- Po každém použití doporučujeme výrobek vyčistit a odstranit veškeré korozivní látky (vlhkost, zbytky nečistot apod.), které mohou časem poškodit některé součásti.

1. Ověřte, že je výrobek vybitý a že v nabíjecím otvoru nejsou vložené bombičky ani kuličky.
2. Vizuálně zkontrolujte, že v hlavni nezůstaly žádné kuličky.
3. Pomocí speciálního kartáčku a kvalitního rozpouštědla na hlavně vyčistěte vnitřek hlavně: čistěte od ústí co nejhlouběji dovnitř. Poté hlaveň vysušte čisticími ploškami, vždy směrem od ústí. Opakujte, dokud hlaveň není čistá.
4. Těsnění a ventil zbraně udržujte a mažte pomocí speciálních mazacích bombiček CO^2 ve spreji.

VZOR

ŘÁDNÁ A MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

- Před jakoukoli údržbou se ujistěte, že je výrobek vybitý.
- „Řádná údržba" zahrnuje úkony, které provádí uživatel, aby udržel výrobek v dobrém stavu.
- „Mimořádná údržba" zahrnuje výměnu dílů, a tedy demontáž. Musí ji provádět zkušený a kvalifikovaný prodejce.
- „Mimořádná údržba" je nutná jak při intenzivním používání výrobku, tak po dlouhém období nečinnosti. V takovém případě svěřte výrobek zkušeným a kvalifikovaným odborníkům, kteří provedou demontáž, odborné vyčištění a namazání.
- Váš prodejce vám doporučí nejvhodnější mazivo pro váš výrobek.
- Nepoužívejte čistý silikon ani lanolin.
- Na webových stránkách společnosti **ltl-lessthanlethal.com** najdete rozložené výkresy se seznamem všech dílů.
- Při objednávání náhradních dílů je důležité uvést datum nákupu, výrobní číslo, model, ráži a označení potřebného dílu nebo dílů.
- Pokud se u výrobku objeví problém, který nedokážete sami vyřešit, doporučujeme jej svěřit zkušeným a autorizovaným odborníkům. Pokus o opravu výrobku bez potřebných znalostí je mimořádně nebezpečný.
- Při manipulaci s těmito předměty buďte **VŽDY VELMI OPATRNÍ**, abyste předešli strašlivým nehodám, které mohou změnit váš život i životy ostatních.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce svým zákazníkům zaručuje, že jeho výrobky jsou důkladně kontrolovány z hlediska vad materiálu, funkčních vad, montážních vad a estetických vad.

Pokud zjistíte, že je výrobek vadný, musíte vadu neprodleně nahlásit PRODEJCI, u kterého jste jej zakoupili.
Prodejce vám sdělí, jak výrobek opravit, ať už opravu provede sám, nebo postupem předem dohodnutým s naším výrobním závodem.

SVĚŽBAN!