



PISTELLE X-68

INSTRUKČNÍ MANUÁL

OBSAH

1. VAROVÁNÍ/PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI.....	3
2. BEZPEČNÉ POUŽITÍ.....	4
3. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	5
4. KONSTRUKCE PISTELLE X-68.....	6
5. RÝCHLÝ PIERCINGOVÝ SYSTÉM CO2.....	7
6. NABÍJENÍ A VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU.....	8
7. STŘELBA.....	9
8. NÁVOD K POUŽITÍ.....	9
9. TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ NXWERKS ZBRANĚ.....	10
10. CESTOVÁNÍ S VAŠÍ NXWERKS ZBRANÍ.....	11
11. ŘEŠENÍ PROBLÉMU.....	12
12. ZÁRUKA.....	13
13. PŘEVZETÍ RIZIKA KONCOVÝM UŽIVATELEM.....	14

VAROVÁNÍ/PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tento paintballový značkovač není hračka a je dodáván společností NxWerks s tím, že kupující přijímá plnou odpovědnost za jakékoli nebezpečné zacházení nebo jednání, které by mohlo porušovat platné zákony nebo předpisy. Společnost NxWerks nenese odpovědnost za žádné zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na životech vzniklé v důsledku použití tohoto produktu za žádných okolností, včetně úmyslného, bezohledného, nedbalého nebo náhodného výstřelu.

Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost NxWerks má právo vylepšovat a upravovat produkty, aniž by byla povinna aktualizovat dříve prodané položky.

Pokud jako uživatel odmítnete přijmout odpovědnost, společnost NxWerks vás laskavě žádá, abyste se zdrželi používání paintballového značkovače NxWerks. Používáním této vzduchové zbraně NxWerks zbavujete společnost NxWerks veškeré odpovědnosti související s jejím používáním.



VAROVÁNÍ:

- Uživatel a všechny osoby v dosahu musí nosit ochranné brýle.
- Pro obsluhu nebo manipulaci s paintballovým značkovačem musí být osoba starší 18 let.
- Před použitím si přečtete všechna upozornění, varování a návody k obsluze.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Před použitím se ujistěte, že plně rozumíte fungování paintballového značkovače NxWerks.
2. Neopatrné používání může vést k vážnému zranění nebo smrti. Značkovač NxWerks by neměl být používán osobami mladšími než je zákonem stanovený věk nebo osobami pod vlivem omamných či psychotropních látek.
3. Značkovač NxWerks není hračka a nikdy by neměl být ponechán bez dozoru a zapnuté pojistky nebo v dosahu dětí. Při přepravě nebo nošení by měl být značkovač vždy řádně zajištěn a uschován. Značkovač nikdy nenoste viditelně na veřejnosti, jelikož by mohl být zaměněn za střelnou zbraň.
4. Nikdy nemiřte značkovačem NxWerks na osoby ani zvířata, s výjimkou sebeobraný.
5. Nikdy nemiřte značkovačem NxWerks na nikoho ani na nic, na co nechcete střílet.
6. Vystřel, který zasáhne hlavu, krk nebo páteř, může způsobit vážné nebo trvalé zranění. V krajních případech také smrt.
7. Uživatel značkovače NxWerks a všechny osoby v cílové oblasti nebo v její blízkosti by měli pokud možno nosit ochranné brýle. Je třeba přijmout opatření, aby se zajistilo, že projektily neopustí cílovou oblast a neohrozí žádné osoby, zvířata nebo majetek v okolí, včetně sousedních pozemků a veřejných chodníků nebo silnic.
8. Rozsah provozních teplot je od -6 °C do 49 °C. Nenechávejte láhev s CO₂ ani značkovač NxWerks s nainstalovanou lahví s CO₂ při teplotách pod -6 °C nebo nad 49 °C.
9. Nepokoušejte se provádět žádné opravy značkovače NxWerks. V případě poruchy kontaktujte zákaznický servis Svět Zbraní nebo navštivte webovou stránku svetzbrani.cz, kde vám bude poskytnuta s případnými problémy profesionální pomoc.
10. Nikdy se nespolehejte na mechanickou bezpečnostní pojistku značkovače, aby se zabránilo náhodnému výstřelu. Mechanické zařízení může selhat, proto je pro zabránění nehodám zásadní dodržovat všechna varování, bezpečnostní opatření a postupy.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Žádný produkt není 100% účinný.
2. V případě, že budete muset použít značkovač NxWerks v případech krajní nouze, se co nejrychleji dostaňte po použití značkovače z dosahu nebezpečí.
3. Značkovač skladujte na bezpečném a suchém místě.
4. Dávejte pozor na osoby za nebo kolem vašeho zamýšleného cíle.
5. Zacházejte s každým značkovačem NxWerks, jako by byl nabitý, a nespolehejte se pouze na bezpečnostní pojistku. Nikdy se nedívejte do hlavně značkovače NxWerks.
6. Nechte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
7. Před pokusem o řešení jakýchkoli problémů vždy vyjměte projektily a CO2 lahve.
8. Střelba ze značkovače NxWerks bez projektilu může způsobit zranění, zejména na krátkou vzdálenost. Nikdy nestřílejte ze značkovače NxWerks na hlavu osoby, i když je hlaveň a zásobník prázdný.

KONSTRUKCE PISTELLE X-68



RYCHLÝ PROPICHOVACÍ SYSTÉM

Systém narážení hnacího média CO₂

VAROVÁNÍ

Když tlak hnacího média CO₂ klesne pod určitou hodnotu, značkovač přestane střílet. Buďte opatrní, pokud bude značkovač vystaven zvýšené teplotě, tlak se může zvýšit natolik, že bude značkovač schopen opět střílet.

UPOZORNĚNÍ:

- Po použití vždy vyjměte hnací médium CO₂. Pokud je kartaše s CO₂ propíchnutá a není vyjmuta, může dojít k předčasnému opotřebení těsnění hnacího média CO₂, což může mít za následek únik plynu CO₂.
- Neskladujte značkovač s propíchnutou kartaší CO₂ nainstalovanou v značkovači, protože by to mohlo způsobit předčasné opotřebení těsnění a následný únik plynu hnacího média.

Značkovač může být skladován s nainstalovanou nepoužitou (nepřoraženou) kartaší CO₂.



1. Otočte 3 v 1 rychlopropichovací uzávěr proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil.
2. Vložte do komory zcela novou 12g kartaši CO₂. Ujistěte se, že hrdlo kartaše CO₂ směřuje k rychlopropichujícímu uzávěru.
3. Otočte uzávěrem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Neutahujte jej příliš silně.
4. Po instalaci 12g CO₂ kartaše silně stiskněte 3 v 1 rychlopropichovací uzávěr dlaní, aby se propíchl.
5. Nyní je značkovač nabitý. Jakmile jste připraveni jej použít, stiskněte pojistkou spouště společně se spouští .

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSObNÍKU



1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na pravé straně značkovače.
2. Podle směru zasuněte vodítko pružiny zásobníku do jeho polohy.
3. Zásobník se vysune z komory.
4. Nabijte projektily ráže .68 (paintballový kalibr)
5. Podle pokynů vložte zásobník zpět do komory



POZOR:

NEVKLÁDEJTE PLNÝ ZÁSObNÍK, POKUD V HLAVNI ZŮSTÁVÁ PROJEKTIL, TATO AKCE ZPŮSOBÍ ZASEKNUTÍ ZNAČKOVAČE.

STŘELBA

1. Před použitím značkovače si pečlivě přečtěte všechna varování a pokyny.
2. Namířte značkovač na zamýšlený cíl.
3. Kdykoliv jste připraveni značkovač použít, stiskněte pojistku spouště společně se spouští.

PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ

1. Nainstalujte kartuši s CO₂ (viz „SYSTÉM RYCHLÉHO PROPÍCHOVÁNÍ CO₂“ na straně 7).
2. Vložte zásobník s požadovaným typem a počtem projektilů (viz „NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU“ na straně 8).
3. Vložte zásobník do značkovače (viz „NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU“ na straně 8).
4. Namířte značkovač na zamýšlený cíl.
5. Pro vystřelení projektilu stiskněte spoušť až na doraz.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte značkovač při teplotě vyšší než 48 °C, mohlo by to vést k nebezpečné rychlosti střely. Rychlost střely se může lišit v závislosti na vlivu teploty na tlak CO₂, což může mít vliv na umístění střely na vzdálenost.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKOVACHE NXWERKS

1. Správný úchop pomáhá optimalizovat spolehlivost, přesnost a pohodlí.
2. Nedotýkejte se spouště, dokud není značkovač namířen na zamýšlený cíl a nejste připraveni vystřelit.



CESTOVÁNÍ SE ZNAČKOVÁČEM NXWERKS

Značkovač NxWerks je navržen jako plynová paintballová zbraň, určená pro rekreační a tréninkovou střelbu. Před cestováním do jiných zemí se prosím seznamte s platnými zákony a omezeními, které mohou na tento typ značkovače spadat. Mějte také na paměti, že toto zboží může být také regulováno během cestováním letadlem. Doporučujeme, vedle možných legislativních omezení ostatních zemí, projednat podmínky přepravy tohoto zboží také přímo s dopravcem.



VAROVÁNÍ

Neskladujte při teplotách větších než 49° C.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Značkovač nestřílí	CO2 kartuše chybí nebo je prázdná	Vyjmutí/instalace čerstvé CO2 kartuše
Spoušť zaseknutá v přední poloze	Zaseknutí projektilu	Vyjměte kartuši s CO2 a opatrně odstraňte překážku pomocí kartáče na hlavni, pokud je to bezpečně možné.
	Objekt v hlavni	Možná překážka: pokud je to bezpečně možné, odstraňte ji.
Značkovač vystřelí, ale projektil nevyletí	Prázdný zásobník	Vyjměte prázdný zásobník. Vyčistěte závěr. Vložte nabitý zásobník.
	Překážka v zásobníku	Vyjměte kartuši s CO2 a ujistěte se, že se posuvník v zásobníku volně a zcela posouvá až na horní konec zásobníku.
	Překážka v hlavni nebo zaseknutí projektilu	Vyjměte kartuši s CO2 a opatrně odstraňte překážku pomocí kartáče na hlavni, pokud je to bezpečně možné.
Zásobník nelze zasunout až do konce	6. střela v závěru	Vyjměte zásobník a stiskněte tlačítko indikátoru závěru.
	Objekt v hlavni	Možná překážka, pokud je to bezpečně možné, odstraňte ji
	Zásobník otočený opačně	Ujistěte se, že zásobník je správně nasměrován do zásobníkové šachty.
Tlaková kartuše s CO2 se propíchne bez stisknutí spouště	Kartuše s CO2 nebyla zcela zasunuta do komory před našroubováním uzávěru	Vyjměte/nainstalujte novou kartuš s CO2 a dávejte pozor, abyste kartuši s CO2 zcela zatlačili dozadu do komory, než znovu zašroubujete víčko.
	Kartuše s CO2 nebyla zcela zasunuta do komory před našroubováním uzávěru	Kontaktujte zákaznickou podporu
Po propíchnutí kartuše s CO2 vydává značkovač syčivý zvuk.	Uvolněný závěr CO2	Instalace kartuše s CO2, kde najdete správné pokyny k instalaci (viz strana 7)

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI Svet zbrani - Vladimír Marciš (PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY)

Záruka společnosti Svet zbrani - Vladimír Marciš opravňuje maloobchodního spotřebitele k tomu, aby nechal vzduchovou pistoli NxWerks opravit nebo vyměnit do 24 měsíců od data nákupu, pokud k poškození došlo v důsledku vad materiálu nebo zpracování.

Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky NxWerks zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce a bude uznána za předpokladu, že byly dodrženy všechny pokyny v návodu k výrobku. Záruka zaniká, pokud dojde k převodu vlastnictví vzduchovky (neplatí pro nákup použité / použité).

Záruční opravy se provádí v servisním středisku prodejce. Doporučujeme, abyste si po dobu trvání záruky ponechali všechny předměty, které byly dodány s výrobkem, včetně všech dokladů a originálních obalů.

Vrácení, výměna a oprava výrobků se provádí podle podmínek stanovených prodejci v souladu s podmínkami této záruky. (Obchodní podmínky prodejce)

PRODEJ V ČESKÉ REPUBLICE

Na tento výrobek je poskytována záruka na materiálové a výrobní vady po dobu 24 měsíců od data zakoupení v maloobchodě.

CO NENÍ ZAHRNUTO

- Převážné poplatky za zaslání poškozeného výrobku do opravny autorizovaného prodejce společnosti NxWerks.
- Převážné poplatky za odeslání dílů.
- Výměna izolačních těsnění.
- Poškození způsobené jakoukoli činností, která je jasně zakázána v části "BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ" v návodu k obsluze výrobku.
- Fyzické poškození způsobené nadměrnou silou, včetně poškození způsobeného pádem výrobku nebo použitím nadměrné síly.
- Poškození propichovací hlavice bombičky CO2 způsobené nadměrným utažením upevňovacího šroubu kartaše.
- Poškození způsobené ponořením výrobku do kapalin nebo jiných cizích prvků nebo vystavením výrobku jejich působení.
- Škody způsobené požárem, přírodní katastrofou apod.

PŘEVZETÍ RIZIKA KONCOVÝM UŽIVATELEM

Před použitím je uživatel povinen zjistit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití, důkladně si přečíst a porozumět všem pokynům, varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v tomto návodu k použití, přijmout veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečného používání a převzít veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s nákupem, držením a používáním značkovací NxWerks. Společnost Svet zbrani - Vladimír Marciš nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádné závazky vůči kupujícímu nebo jakékoli třetí straně za jakékoliv zvláštní, nekompensační, následné, nepřímé, náhodné, zákonné nebo jiné škody, včetně, ale bez omezení, trestních škod, ušlého zisku, ztracených příležitostí, konsorcií nebo jiných ztrát či újmy, bez ohledu na formu žaloby, a to i v případě, že vyplývají ze smlouvy, nedbalosti, zákonné nebo obecné právní odpovědnosti nebo jinak, známé nebo neznámé, i když je lze předvídat nebo byly o nich výslovně informovány. Tento závazek se vztahuje na jakoukoli částku vyšší než cena, kterou kupující zaplatil společnosti Svet zbrani - Vladimíru Marcišovi za výrobek, pokud nejsou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním společnosti. Výše uvedená omezení platí v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, i když podstatný účel jakýchkoli omezených opravných prostředků nebyl splněn. Pokud kupující nesouhlasí s tímto převzetím rizika, může zakoupené výrobky vrátit v původním obalu, nepoužité a v původním stavu do 14 dnů od zakoupení.



KONTAKTNÍ ÚDAJE

FINSKO (VÝZKUM A VÝVOJ)

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki, Finsko

LITVA

Palangos g. 5-327 Vilnius, 01117 Vilniaus m. sav.,
Litva

Telefon: +370 525 95201

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Florida: 429 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139, USA

Telefon: +1 (786) 796 1345

New York: 26, Broadway, New York, NY 10004

Telefon: +1 (646) 932 2630

Email: sales@nxwerks.eu

NxWerks PRECISION



WWW.NXWERKS.EU